



Handleiding HSE2 afstandbediening

01 november 2009

NAAR BINNEN LOPEN of RIJDEN

1. Houdt de afstandbediening op de deur gericht met de sleutelring naar u toe.
2. Druk op het **voorste knopje** (met 1 puntje op knopje). De deur gaat open.
3. **Wacht** met het binnenlopen (of rijden) van de garage **tot het verkeerslicht op groen** staat. Indien bij u het licht op groen staat, is het uitrijd/uitlooptlicht altijd rood. De garagedeur sluit achter u zodra u binnen bent.
4. Nadat de auto is geparkeerd kunt u door het loopdeurtje de garage verlaten. Ook kunt u de garagedeur openen met de afstandbediening door op het achterste knopje van de afstandbediening drukken (2 puntjes) of met uw sleutel. U moet dan met het verlaten van de garage **wachten tot het verkeerslicht op groen** is gegaan. De deur sluit achter u zodra u buiten bent.

NAAR BUITEN RIJDEN

5. Nadat de auto is gestart en richting deur rijdt, op het achterste knopje van de afstandbediening drukken (2 puntjes). De garagedeur gaat open. U kunt uitrijden **zodra het verkeerslicht op groen** staat.



N.B. Het is niet de bedoeling dat iemand door ROOD rijdt of loopt.

Het systeem kan dan in de war raken met als gevolg dat de garagedeur een aantal dagen niet zal werken !